

系统一气体防护区动作顺序表

保护区编号	气体防护区名称	启动瓶号	动作瓶号	动作选择阀	动作瓶数
1-1	AL014	Q1	1-13	DN65	14
1-2	AL122	Q2	1-10	DN65	11
1-3	AL124	Q3	1-10	DN65	11
1-4	AL127	Q4	1-10	DN65	11
1-5	AL129	Q5	1-10	DN65	11

IG541 混合气体灭火系统原理图一